

HEIKA-Flame Solid F90

cloisons massives – notice de montage



1. Préparation de l'ouverture:

L'ouverture dans la cloison doit être 2cm plus grande que la taille nominale des trappes.

Par exemple: taille commandée: 600x600mm – Ouverture dans la cloison: 620x620mm environ.

2. Frappez les axes des charnières à l'aide d'une cheville afin de pouvoir dégondrer la porte.

3. Pivoter les ancrs murales vers l'arrière.

4. Mettez du mortier dans l'embrasure.

5. Faites pénétrer le cadre dans l'ouverture de telle sorte que le mortier enduise tout le pourtour et que le cadre s'appuie au mur. Si la cloison doit être revêtu de crépi par exemple, ajustez le cadre à l'aide de cale pour laisser un espace.

6. Fixez les ancrs murales à l'aide de vis homologuées. Vérifiez que la trappe soit bien posée perpendiculairement.

7. Mastiquez les raccords et enduisez au mortier obliquement. En faisant cela, évitez le système de fermeture et la fente entre le cadre et la porte.

8. Une fois le mortier séché, reposez la porte dans ses gongs et remettez les axes des charnières.

9. Vérifiez la fonctionnalité de l'ensemble.

